

# MITEL 7X2 DECT TELFONY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO 712DT, 722DT, 732D, A 742D DECT TELEFONY



Powering connections


**Označení dokumentu**

Copyright © 08.2023 Mitel Networks Corporation

**Všeobecné informace**

Zařízení je dodáváno se bezpečnostními informacemi a v případě potřeby i dalšími informacemi týkajícími se tohoto zařízení. Všechny uživatelské dokumenty pro tento přístroj (např. návod k použití) si můžete stáhnout na webových stránkách [www.mitel.com](http://www.mitel.com).

**Komunikační systémy**

Váš telefon je podporován pouze na SIP-DECT a lze jej používat s různými komunikačními systémy; proto se operace liší podle systému. Dostupnost funkcí, vlastností, klíčových přiřazení a produktů závisí také na komunikačním systému.

**Tlačítka**

Klávesa volání:

- Navázat spojení.
- Funkce klávesy R.

Opakování volby:

- Stiskněte klávesu Volání.

Klávesa ukončení:

- Přerušit spojení.
- Ukončit editor bez změny.
- V menu: Návrat do stavu nečinnosti.
- Stiskněte a držte: Zapnutí/Vypnutí telefonu.

Klávesa reproduktoru: Aktivuje/deaktivuje režim hands-free.

Soft tlačítka: Klávesa provede zobrazenou funkci výše.

Navigační klávesy:

- V menu: Prochází dopředu či dozadu.
- V seznamech: Navigovat.
- V nečinnosti: Vyvolejte uložené funkce.

Klávesa úprav: Vymaže poslední znak nebo vás vrátí o krok zpět v menu.

Konfigurovatelné boční klávesy (vlevo):

- Nastavte aktuální hlasitost spojení.
- Vyvolejte konfigurované funkce.



Klávesa hvězdičky: Stiskněte a držte k aktivaci/deaktivaci vyzváněcího tónu. Přepnutí mezi písmeny/číslíci a velkými/malými písmeny.



Klávesa křížku: Stiskněte a držte k uzamčení klávesnice.



Konfigurovatelné boční klávesy (vpravo): Vyvolejte uložené funkce.



Klávesa SOS (nahore): Spustí tísňové volání.

**Symbole na displeji (výběr)**

 Kvalita rádiového spojení  
 (4 čtverečky signálu: dobrý, 1 čtvereček signálu: špatný)


Stav nabití



Vypnutý mikrofon



Vypnutý vyzváněcí tón



Více dostupných možností



Nová zpráva v Hlasové schránce



①/④: Nové textové zprávy



①/④: Čtení textových zpráv



Funkce Bluetooth® aktivována (ne 712dt)



Alarmový senzor aktivován (732d, 742d)



Alarm detekce pohybu aktivován (732d, 742d)



Alarm „man-down“ aktivován (732d, 742d)

## LED indikátory

**Zelená**

- Bliká rychle: Příchozí hovor, vedlejší hovor.
- Svítí: Hands-free zapnuto.

**Červená** Bliká pomalu:

- ①/②/③/⑤: Nové záznamy v označovací oblasti, alarm/schůzka.
- ④: Nové Hlasové zprávy.

Bliká rychle:

- Mimo oblast systémové služby.
- ①/②/③/⑤: Alarmový senzor.
- ④: Alarm detekce pohybu a „man-down“ alarm.

**Oranžová** Svítí: Baterie se nabíjí.

## Všeobecné vlastnosti

- Spojení náhlavní soupravy přes kabel (ne 742d) nebo Bluetooth® (ne 712dt)
- USB-C spojení
- Zabudovaný alarmový senzor

## Instalace

### Instalování baterie

Uvolnete zámek krytu baterie posunutím knoflíku doprava a poté jej sunbete. Zasuňte baterii s kontakty směrem dolů. Nasadte zpět kryt baterie a zatlačte jej nahoru, dokud se neuvolní.

## Spojení

- Přijímání hovoru: Stiskněte klávesu Volání.
- K ukončení spojení: Stiskněte klávesu ukončení.
- K uskutečnění hovoru ze seznamu (opakování volby, seznamy hovorů, telefonní seznam): Vyvolání závisí na komunikačním systému, vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte klávesu Volání.

## Telefonní seznam/Výběr jména

Stiskněte navigační klávesu směrem nahoru nebo dolů. Zadejte jméno nebo první písmeno jména. V případě potřeby zvolte položku. Pro vytáčení: Stiskněte klávesu Volání.

## Během spojení...

### Dotaz

Zadejte R a volejte číslo.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Prepojit** nebo klávesu Volání a poté zadejte telefonní číslo.

### K ukončení vedlejšího hovoru

Stiskněte >>>, zvolte **Odp. hovor** a potvrďte pomocí **Ok**, stiskněte R.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Ukončit**.

### Přepínání

Přepínání mezi dvěma volajícími bez přerušení hovoru. Uskutečňujete/přijímáte hovor:

Stiskněte R.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Maklovani**.

Stiskněte 2 [ ].

### Zahájení konference

Připojuje několik volajících do konferenčního hovoru. Hovor účastníka přejde do režimu čekání (viz "Dotaz"):

Stiskněte >>>, zvolte **Konference** a potvrďte pomocí **Ok**.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Konference**.

Opuštění konferenčního hovoru: Stiskněte klávesu ukončení.

### K zahájení spojení

Stiskněte R, zadejte telefonní číslo a zvolte klávesu ukončení.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Prepojit**, zadejte telefonní číslo a stiskněte programovatelnou klávesu **Připojit**.

### K přijetí hovoru během hovoru (Čekající hovor)

Stiskněte R.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Čekající hovor**.

### Zpětné volání

Tato osoba má obsazeno nebo neodpovídá.

Stiskněte >>>, zvolte **Zpětné volání** a potvrďte pomocí **Ok**.

Stiskněte programovatelnou klávesu **Zpětné volání**.

