Napájení a konfigurace LAN

IP vnitřní monitor

 Zapněte zařízení pomocí PoE nebo externího napaječe (12V/1A DC), zajistěte připojení k LAN a internetu (stejná síť s dveřním interkomem). Zařízení je ve výchozím nastavení v režimu DHCP, pokud chcete statickou IP adresu nebo Wi-Fi, nahlédněte do Příručky pro správce (ke stažení).

IP dveřní interkom

 Zapněte zařízení pomocí PoE nebo externího napaječe (12V/1A DC), zajistěte připojení k LAN a internetu (stejná síť s dveřním interkomem). Zařízení je ve výchozím nastavení v režimu DHCP, pokud chcete statickou IP adresu nebo Wi-Fi, nahlédněte do Příručky pro správce (ke stažení).

Registrace aplikace SmartPlus

1. Po zapnutí vnitřního monitoru stiskněte:

"More > Settings > Advanced Settings > SmartPlus Account" monitor si automaticky načte a zobrazí všechny dostupné jednotky Akuvox ve stejné LAN (výchozí heslo je 123456).

ტ 🛛	17:05:57	2021-11-29
←	Smartplus Account	+ Add Device
		Device List
	Scanning 🔅	Get Smartplus

Video interkom kit Uživatelský návod

2. Vyberte ze seznamu zařízení které chcete konfigurovat.



3. Vyberte správný typ interkomu, pojmenujte a stiskem 🗒 uložte.



Video interkom kit Uživatelský návod

4. Pro stažení aplikace SmartPlus do mobilního telefonu naskenujte QR kód nebo ji stáhněte přímo z Google Play (Android) nebo App Store (iOS)

ტ 🛛	17:08:12	2021-11-29
←	Smartplus Account	
Please scan the QR code the Smartplus app to sca	to download the Smartplus app,then use n the QR code to register.	Device List
		Get Smartplus

5. Spusťte aplikaci SmartPlus a povolte požadovaná oprávnění.

6. V aplikaci stiskněte ikonu 🗄 v levém horním rohu a naskenujte QR kód zobrazený na vnitřním monitoru. Vyplňte registrační informace a potvrďte.

ଇଂ୷ାଙ୍କୁ ହାଇ ଛାଇଟ≹ଉଇେ 1730 K Registering Account	■54名型5×4 000×000172
Email	
	SmartPlus
ountry / Region	
fobile Number	Q. Envill Addisor (Makila Musekas
	Email Address/Mobile Number
	Password 😽
	Forgot Password
Submit	Login
	Login with verification code

Video interkom kit Uživatelský návod

7. V levém horním rohu aplikace stiskněte znovu ikonu ⊟ a naskenujte QR kód. Přihlašovací údaje vám budou zaslány do registračního emailu.



8. Pro dokončení nastavení je třeba restartovat vnitřní monitor i dveřní interkom.

V případě dotazů kontaktujte technickou podporu +420 261 303 303, helpdesk@businesscom.cz nebo www.businesscom.cz



BusinessCom a.s. Dobruššská 1797/1, 147 00 Praha 4 +420 261 303 303, info@businesscom.cz www.businesscom.cz

