


# Mitel 6910 SIP telefon - Uživatelský návod


## Začínáme




## Volání

1. Vyzvedněte sluchátko a zadejte číslo NEBO
2. Stiskněte  a zadejte číslo číslo NEBO
3. Stiskněte tlačítko Line a zadejte číslo.


## Ukončení nebo odmítnutí hovoru

Položte sluchátko nabo stiskněte tlačítko 



## Příjem hovoru

1. Vyzvedněte sluchátko NEBO
2. Stiskněte tlačítko Line a vyzvedněte sluchátko, NEBO
3. Stiskněte  pro hlasitý hovor z reproduktoru.


## Zpětné volání

1. Pro vytočení posledního volaného čísla vyzvedněte sluchátko
2. Stiskněte tlačítko 

## Ztlumení



1. Stisknutím tlačítka  vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru z reproduktoru.
2. Pro opětovné zapnutí mikrofonu stiskněte znovu tlačítko 

## Přidržení a obnovení

1. Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko 
2. Pro obnovení hovoru stiskněte blikající tlačítko.


# Mitel 6910 SIP telefon - Uživatelský návod

## Konference

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci. Stiskněte tlačítko  Hovor bude přidřen.
2. Vytočte číslo dalšího účastníka konference.
3. Počkajte na propojení s volaným a stiskněte  pro dokončení.


Poznámka: Funkce musí být povolena administrátorem.

## Přepojení hovoru


1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor. Stiskněte tlačítko  Aktivní hovorů budu přidřen.
2. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit, stiskněte softwarové tlačítko Release nebo zavěste.

## Hlasová pošta

Poznámka: Funkce musí být povolena administrátorem.

1. Stiskněte  pro přístup do hlasové pošty.
2. Zadejte vaše heslo.
3. Po vstupu do hlasové pošty postupjte dle hlasové navigace.


## Historie volání

Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko  Seznam volání obsahuje externí zmeškaná, příchozí a odchozí volání. Záznamy volání je možné smazat nebo vytočit.

Pro opuštění menu stiskněte tlačítko .

## Kontakty

Adresář kontaktů lze použít pro rychlé vyhledávání a vytáčené hovorů.

1. Pro vstup do adresáře stiskněte .
2. Zadejte jméno nebo příjmení.
3. Stiskněte  pro vyhledání kontaktu v adresáři.
4. Proveďte následující kroky:
  - a. Pro vytočení hovoru stiskněte softwarové tlačítko Call
  - b. Pro úpravu kontaktu stiskněte softwarové tlačítko Retry
  - c. Pro návrat stiskněte .

## Nastavení hlasitosti

V průběhu hovoru stiskem tlačítek  nastavíte úroveň hlasitosti ve sluchátku a v reproduktoru. V klidovém stavu telefonu nastavíte stejným způsobem hlasitost vyzvánění.